



# Produktinformation (D)





## Wichtige Hinweise zur Montage/Demontage sowie Pflege und Nutzung des Produkts

Die Aufstellung muss auf einem ausreichend tragfähigen, ebenen Untergrund erfolgen (Beton BN 25). Über die verstellbaren Kunststofffüße der Untergestelle dürfen nur kleinere Unebenheiten bis max. 10mm ausgeglichen werden.

Die Montage der Garderobenschränke darf nur auf sauber und eben ausgerichteten Untergestellen erfolgen. Die Garderobenschränke müssen zur Sicherung gegen Kippen durch die Rückwand gegeneinander (Rücken an Rücken) bzw. direkt mit einer Wand verschraubt werden. Zusätzlich benötigte Schrauben und Beschläge müssen für die Beschaffenheit der jeweiligen Wand geeignet sein. Für Auskünfte darüber wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Zur Reinigung und Pflege bei leichter Verschmutzung verwenden Sie einen weichen feuchten Lappen ohne zusätzliche Reinigungsmittel, keinesfalls jedoch Lösemittel oder lösemittelhaltige Reiniger.

Bei starker Verschmutzung keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Starke Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln unter Beachtung der Hinweise des Reinigungsherstellers verwenden.

Acrylglastüren nur mit weichem, feuchten Tuch (klares Wasser) reinigen.

